

ARGILE SATIN COUVRANT

<u>Описание:</u>	ARGILE SATIN COUVRANT – вододисперсионная акриловая краска с легким сатиновым блеском. Благодаря высоконаполненной структуре, краска эффективно выравнивает незначительные дефекты основания и обладает отличной укрывистостью.
<u>Назначение:</u>	Для внутренних работ.
<u>Тип поверхности:</u>	Новые загрунтованные и ранее окрашенные минеральные поверхности стен и потолков (различные виды штукатурок и шпатлевок, гипсокартон, кирпич, бетон), загрунтованные деревянные поверхности (двери, мебель), цветные металлы, пластик и др.
<u>Область применения:</u>	Допускает применение в местах с повышенной эксплуатационной нагрузкой и проходимостью, таких как коридоры, детские комнаты, офисы, магазины, кафе.
<u>Преимущества:</u>	<ul style="list-style-type: none">• 1-й класс стойкости к влажному истиранию по DIN EN 13300.• Выравнивает незначительные дефекты основания.• Ускоренное время высыхания (наносить второй слой можно через 6 часов).• Высокая укрывистость.• Очистка инструментов с помощью воды.• Легкое нанесение.
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 30 г/л. Краска ARGILE SATIN COUVRANT содержит – 15 г/л.
<u>Инструменты:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Кисть.• Валик (полиамидный 6-8 мм или из микрофибры 12мм).• Распылитель.
<u>Степень блеска:</u>	6 % (под углом 60°)
<u>Плотность:</u>	1,4 кг/л
<u>Расход:</u>	1 л на 7-9м ² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Сухая на ощупь – 2 часа.• Нанесение второго слоя – 6 часов.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.• Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Разбавление:</u>	Краска готова к использованию без разбавления. При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести водой до 10%.

Очистка рабочих инструментов:

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки:

184 оттенка.

Тара:

Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE SATIN COUVRANT следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

Новые поверхности:

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION. При необходимости грунт может быть заколерован в тон будущего покрытия.

Металлические поверхности:

- При работе с цветными металлами (алюминий, медь) – на зашкуренную, обезжиренную поверхность нанесите слой неразбавленного грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.
- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину, а затем обработаны специальным антикоррозийным грунтом.

Пластиковые поверхности:

- Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Предварительно древесину обезжирить, отшлифовать и удалить остатки пыли. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.).
- Нанести один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные поверхности.

Поверхности, окрашенные матовой краской:

- Проверить адгезию старого покрытия, удалить всю плохо держащуюся краску, зашкурить, обеспылить.
- Если требуется выполнить реставрационные работы, следует их выполнить до нанесения грунта.
- Нанести один слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Поверхности, окрашенные глянцевой или сатиновой краской:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Зашкурить и обеспылить поверхность.
- Нанести один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Удалить плохо держащуюся краску, лак или морилку.
- Обезжирить, отшлифовать, убрать образовавшуюся пыль.
- Нанести один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные обои:

- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги.
- Если старые настенные покрытия были удалены, позаботьтесь об удалении следов клея с помощью подходящих средств.
- После этого нанесите слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением. Нанесите два слоя ARGILE SATIN COUVRANT кистью, валиком или распылителем.

На поверхностях небольшого и среднего размера (например, дверь) используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-8 мм для достижения лучшего блеска. На других поверхностях (например, стены, потолок) рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с более длинным ворсом – 10-12 мм.

При нанесении краски с помощью распылителя ее можно развести водой до 10%.

Уход за окрашенной поверхностью:

Окрашенную краской ARGILE SATIN COUVRANT поверхность можно мыть губкой, смоченной в теплой чистой воде.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий окружающей среды (температура и влажность). В этот период покрытие не должно подвергаться эксплуатационным воздействиям и мытью. Помимо механического, в этот период краска также не должна подвергаться воздействию конденсата и повышенной влажности, как это может быть на кухнях и в ванных комнатах, так как это может привести к нарушению процесса пленкообразования и, как следствие, необратимым изменениям лакокрасочного покрытия.

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности.

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE SATIN COUVRANT.